

NÁVOD NA RESET ODPADNÍ NÁDOBKY PRO TISKÁRNY MYDECO EP-2P A EP-2F

HLÁŠENÍ PODLOŽKY PRO ZACHYTÁVÁNÍ INKOUSTU

A. "Končí životnost podložky pro zachytávání inkoustu tiskárny."

Brzy bude nutné vyměnit nádobku na odpadní inkoust. Lze pokračovat v tisku po kliknutí na tlačítko OK, ale zanedlouho bude nezbytné nádobku vyměnit. Kontaktujte s předstihem servis.

B. "Skončila životnost podložky pro zachytávání inkoustu tiskárny."

Je nutné vyměnit nádobku na odpadní inkoust a vynulovat počítadlo. V tento moment již nelze pokračovat v tisku.

POSTUP NULOVÁNÍ (RESETU):

K resetu je nutný počítač s Windows + USB kabelem propojená a zapnutá tiskárna. Pro reset je využíván software třetí strany, jenž je antivirovými nástroji a firewally detekován jako nebezpečný. Dle našich zkušeností daný software nic nezpůsobuje a PC nijak neinfikuje. Máte-li však obavy či pochybnosti, program nestahujte a nespouštějte. Za jakékoli škody nebereme zodpovědnost. V případě potřeby je možné zaslat resetovací notebook s daným SW (služba je zpoplatněna).

1. Nejdříve je nutné vypnout antivirové štíty a firewally. Postupujte dle nabídky svého antivirového nástroje. Níže příklad pro antivirový software Avast.

Zobrazte nabídku skrytých ikon, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Avast, pokračujte na Ovládání štítů programu Avast – Vypnout na 1 hodinu.

	Otevřít okno programu Avast
Všechny štíty jsou zapnuté	Ovládání štítů programu Avast
Vypnout na 10 minut	Tichý režim
Vypnout na 1 hodinu	Karanténa
Vypnout na 5 hodin	Aktualizace
Vypnout do restartu počítače	Registrační informace
Vypnout natrvalo	O programu Avast
	\
	✓

Pokud nemáte antivirový systém, vypněte Ochranu v reálném čase firewallu Windows:

Vyberte tlačítko Start a vyberte Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Zabezpečení Windows

> Ochrana před viry a hrozbami - Nastavení ochrany před viry a hrozbami - Spravovat nastavení
- Ochrana v reálném čase – Vypnuto

Ochrana v reálném čase Vyhledá malware a znemožní jeho instalaci a spuštění na vašem zařízení. Toto nastavení můžete krátkodobě vypnout, poté se automaticky znovu zapne.	
Vypnuto	

Sladkýtisk.cz

V případě, že se po stažení souboru či pokusu o extrahování archivu nebo spuštění souboru AdjProg.exe zobrazí následující okno, povolte spuštění.

skodlivý soubor	Škodlivý soubor
ato aplikace může způsobit škody na vašem zařízení. Ohrožená můžou být i	Tato aplikace může způsobit škody na vašem zařízení. Ohrožená můžou být citlivá osobní data.
laiší informace	Aplikace: AdjProg.exe Vydavatel: Neznámý vydavatel Ignorovat upozornění Windows na m ware a <u>spustit</u>

2. Stáhněte si resetovací software (Reset_L1210.rar) na adrese https://www.sladkytisk.cz/a/eap Soubor stáhnete kliknutím na text "Reset L1210".



3. Stažený soubor rozbalte např. pomocí programu Total Commander. Heslo pro dekomprimaci je *kuyaL5290*





4. Spusťte soubor AdjProg.exe. Heslo pro spuštění je *i-loadzone.com*

application requires pass	vord to start	×
Enter password		
ļi.		
	<u>0</u> K	<u>C</u> ancel

5. V okně programu zvolte Select.

EPSON	Adjustment Program
Model: (not selecte Dest: (not selecte Language: (not selecte Port: Auto select	d) d) d) Select on
www.i-loadzone.com	You can select particular adjustment item.
Sequential adjustmen	mode Particular adjustment mode

6. Z rozbalovací položky Model name zvolte L1210. Port zvolte takový u kterého bude v závorce L1210 Series). Pokud není uvedeno, zkontrolujte zapnutí a propojení tiskárny.

Potvrďte OK.

LI OC	Augustinent i Tog	lanı
Model Name	L1210	•
Destination	Latin	Ŧ
Language	English	*
Port	USB002 (L1210 Series)	•



7. V hlavním okně programu zvolte Particular adjustment mode a z následné nabídky Waste ink pad counter a potvrďte OK.

EPSON Adj	ustment Program	
Model: (not selected) Dest: (not selected) Language: (not selected) Port: Auto selection	Select	Adjustment EEPROM Data Copy Initial setting Head ID input Initialize PF deterioration offset PF motor heat protection control
www.i-loadzone.com	You can select particular adjustment item.	CR motor heat protection control PF/EJ adjustment PF band adjustment TOF/BOF adjustment First dot position adjustment Head angular adjustment Bi-D adjustment Scanner motor heat protection control
Sequential adjustment mode	Particular adjustment mode	Maintenance Head cleaning Ink charge Waste ink pad counter Shipping setting

8. Na následujícím okně označte všechna zaškrtávací políčka a klikněte na tlačítko "Initialize" a následně potvrďte tlačítkem "OK"

Check & Initialization	
Main pad counter	point %
Platen pad counter	point %
Ink System pad counter	er point %
	Check the current counter value> Check Initialize the selected counters> Initialize
Get Status Cleaning	< Back Finish Cancel
mation	
When the OK b	utton is clicked, counter will be initialize



9. Nyní tiskárnu vypněte a klikněte na tlačítko "OK"



10. Tiskárnu znovu zapněte a potvrďte následující okno.



11. Na následujícím okně označte všechna zaškrtávací políčka a klikněte na tlačítko "Check". Pokud je ve všech políčkách nula, počítadla tiskárny byly úspěšně resetovány. V opačném případě postup resetu opakujte.

Check & Initialization		
Main pad counter	0	point %
Platen pad counter	0	point %
✓ Ink System pad counter	0	point %
Chec	k the current cou	unter value> Check

12. Ukončete program a povolte antivirový program či firewall.

Sladkýtisk.cz

VÝMĚNA ODPADNÍ NÁDOBKY (EP-2P/F):

V pravém zadním rohu tiskárny vyšroubujte jeden šroub krytky odpadní nádobky a krytku vyjměte ve směru šipky.



Vyšroubujte jeden šroub ve spodní části odpadní nádobky a nádobku vysuňte ve směru šipky.



Vložte novou odpadní nádobku až na doraz a zašroubujte. Vraťte zpět plastovou krytku odpadní nádobky a taktéž zašroubujte.